

NÁVOD NA ZLOŽENIE PLISÉ SIETE



www.svetzaluzii.sk

- 1. Opatrne rozbal'te dodaný tovar bez rezania – hrozí prerezanie šnúry!**
- 2. Rám siete sa skladá z 5 častí (profilov):**
 - 2 x bočné rámové profily
 - 1 x vrchný rámový profil
 - 1 x spodný rámový profil / alt.: profil zníženého prahu
 - 1 x posuvný profil (ním sa bude ovládať pohyb sieťoviny)
- 3. Rozmotajte napínacie šnúry a rozložte si profily na rovný povrch (podlaha, stôl). Bočné profily oproti sebe, a spodný s vrchným profilom tiež oproti sebe**
- 4. Použite dodané vnútorné rohy na spojenie štyroch rámových profilov (to sú tie profily, ktoré sú rezané v 45° uhloch)**
- 5. Pri zakladaní horného a spodného profilu medzi ne vložte aj posuvný profil s naskladanou sieťovinou**
- 6. Pre ešte lepšie upevnenie vnútorných rohov v rámoch ich môžete poistiť nitmi (tento krok však nie je nevyhnutný)**
- 7. Zložená plisė sieť je pripravená na montáž na rám okna / dverí**

Svet Žalúzií.sk - S NAMI TO ZVLÁDNETE SAMI!