

ZAMERANIE A MONTÁŽ- Siet' dverová extrudovaná 40x20

ZAMERANIE:

Dverovú extrudovanú sieť zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame minimálne 30mm, čo postačí, aby štetinka v drážke na okraji profilu dosadla na rám dverí. Nezabúdajme na to, že pre montáž potrebujeme voľné miesto na pánty a magnetku dverí- cca: 40mm. Pri zameriavaní sietí pre euro dvere meriame výšku po okapovú lištu.

U všetkých dverí odporúčame zameranie predelu podľa dverí- stále na stred priečky. Priečka u dverí slúži ako madlo pre otváranie a zatváranie sieťových dverí.

MONTÁŽ:

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

- Krížový nástavec a AKU- vŕtačku
- Nôž prípadne nožnice na rozbalenie

POSTUP:

- sieť rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli sieťovinu skontrolujeme či nám sieť rozmermi sedí priložením o rám okna a zaznačíme si miesta uchytenia pre pánty a magnetky
- pribalenými skrutkami (TEX 3,5x22) prichytíme pánty na rám dverí, a podobne na opačnej strane magnetky
- následne priložíme sieťové dvere k rámu a upevníme na pántoch priloženými skrutkami (TEX 3,5x22)
- zatvoríme sieťové dvere a pripevníme pliešky magnetu o rám dverí priloženými skrutkami (TEX 3,5x13)